

ATTENTION:
 This service and parts list should be retained for future reference.
 WHEN ORDERING PARTS, PLEASE PROVIDE MODEL, SERIAL NO., SECTION LETTER AND PART NUMBER

SLICE TRANCHEUR
OMEGA 250 275
 AG

0251-98 (250)
 0271-98 (275)

0113-98
 0638-34
 0114-98
 0530-28
 0250-98 (ex 0634-30)
 0114-98
 0115-98

1010-35
 0194-98

0141-98
 44-98

0150-98
 0199-98
 0307-98
 0186-98

0109-98
 0140-98

0506-34
 0196-98 (ex 0136-98)
 0687-31
 0601-30

0195-98-03
 0133-98-04 (115/230V 60Hz)

Printed in Canada

4202-37
 6302-48-01
 0310-98
 6302-48-02
 0196-98 (ex 0200-98)
 4202-32
 3642-47-07
 0197-98 (ex 0308-98)
 0201-98

0410-42
 0171-98 (220 250)
 0274-58 (275)

0255-98 (250)
 0272-56 (275)

0515-42

0537-99

0138-98

0144-98
 0143-98

0002-25
 0129-98
 0526-99

0256-98 (250)
 0273-98 (275)
 0006-25
 0560-99

0323-98

0160-98
 0324-98
 0162-98
 0164-98
 0162-98
 0685-31
 0002-25
 0203-40
 0325-98
 0325-98
 0602-23
 0589-31
 0162-98
 (ex) 0254-98 (250-275)

0160-98
 0324-98
 0162-98
 0163-98

0351-98 (ex 0634-30)

0815-42
 0889-31
 0601-32
 0322-98
 0601-32
 0589-31
 0525-33
 0540-33
 0333-98 (250-275)
 0573-99
 0220-41
 0351-98 (ex 0634-30)
 0331-98 (250-275)

0122-98

0589-31
 0534-30

0590-31
 0529-99
 1012-26-15

0508-34
 0103-98

0016-43-01
 0341-98

0634-30
 0689-31
 0112-98
 0608-34

0108-98
 0111-98

0147-98
 0689-31

0349-98 (ex 0275-98)
 for AG 250-275

0353-98

1004-30 (0834-30)
 0675-99 (0225-41)

0277-98 (250-275)

0149-98
 0110-98
 0111-98

0106-98
 0107-98
 0830-41

0176-98
 2605-30

0830-41

0224-42-01
 0167-98
 0489-31
 0120-98
 0121-98

0689-31

0117-98
 0118-98

A

B

C

D

ATTENTION: Cette liste de pièces correspond à une machine sans protection. Toute réparation ou remplacement doit être effectué en tenant compte de la sécurité de la machine et de l'utilisateur.