


**ATTENTION:**  
 This service, and parts list, should be retained for future reference.  
 WHEN ORDERING PARTS, PLEASE PROVIDE MODEL, SERIAL NO., SECTION LETTER AND PART NUMBER

OMEGA  
 SLICER  
 TRANCHEUR  
 AG 300



- 4202-32
- 6302-48-01
- 0310-98
- 6302-48-02
- 4202-32
- 3042-47-07
- 0198-98
- 0197-98

- 0140-98
- 0174-98

- 0168-98
- 0113-98
- 0508-34
- 0114-98
- 0530-26
- 0350-98 (ex 0534-30)
- 0114-98
- 0119-98
- 0210-33

- 0410-42
- 0274-98

- 0515-42
- 0250-98

- 0406-40
- 0585-99
- 0289-98
- 0123-83

- 0288-98
- 0290-98

- 0689-31
- 0582-99
- 0297-98

- 0590-31
- 0529-99
- 1012-26-15

- 0124-98

- 0634-30
- 0689-31
- 0112-98
- 0608-34

- 0111-98

- 0108-98
- 0147-98
- 0689-31

- 0103-98

- 0149-98
- 0110-98
- 0111-98

- 0106-98
- 0107-98
- 0830-41

- 0176-98
- 2605-30

- 0630-41

- 0665-99
- 0662-99
- 0006-25
- 0556-99
- 0578-99
- 0P00-30
- 0655-99
- 0576-99
- 0577-99

- 0664-99
- 0663-99

- 0408-42
- 0572-99
- 0575-99
- 0568-99

- 0654-99
- 0564-99
- 0571-99
- 0510-42

- 0656-99
- 0001-23
- 0567-99
- 0654-99
- 0563-99

- 0559-99

- 0260-98

- 0122-98

- 0589-31
- 0534-30

- 1004-30

- 1090-31

- 0624-48-01
- 0167-98
- 0589-31

- 0166-98
- 0121-98

- 0117-98
- 0118-98

- 0575-99
- 0566-99
- 0572-99
- 0408-42
- 0001-23
- 0570-99
- 0561-99
- 0589-31
- 0562-99
- 0667-99
- 0589-31
- 0525-33
- 0557-99

- 0689-31
- 0554-99
- 0132-83
- 0553-99

- 0825-41
- 0551-98

- 0347-98

- 0123-98

- 0675-99

ATTENTION: Cette liste de pieces detachées doit être  
 conservée pour référence future. Quand vous commandez des pieces,  
 veuillez bien indiquer le modèle, le numéro de série, la  
 lettre de la section et le numéro de pièce.