


VERTICAL CUTTER MIXER  
CUTTER VERTICAL/MELANGEUR

# LEADER

Printed in Canada



- 0218-67
- 0017-25
- 0508-34
- 0217-67
- 2644-30-15
- 2528-26-25
- 0220-67
- 0143-71
- 0205-67
- 0204-67
- 0234-67
- 0221-67
- 0215-67
- 0211-67
- 0124-67
- 0242-67
- 0241-67
- 0203-67

- 0138-67
- 0625-21-02
- 0222-67
- 0310-29

- 0621-31-02
- 0108-67
- 0213-67

- 0110-67
- 0027-45
- 0212-67

- 0142-67 (bench type)
- 0231-67 (floor type)

- 1618-26-15
- 0135-67

- 0133-67
- 0132-67
- 0102-67-01 (single phase)

- 0179-93

- 0634-30-02
- 0821-31-02
- 0112-67
- 0119-67
- 2042-47-07
- 0121-68
- 0625-39-02

- 0229-67
- 0308-22-02

- 0179-93
- 0011-45
- 0010-45

- 0310-29
- 0201-67
- 1208-30
- 1234-30
- 1289-31

- 1000-45
- 0040-45 (OFF)
- 0050-45 (ON)

- 0134-67
- 0030-43-01

- 0020-43 (V 220/60 Hz)

- 0615-21-02
- 0239-67
- 0240-67
- 0135-67
- 1618-26-15

- 0141-67 (bench type)
- 0230-67 (floor type)

- 0041-44
- 0069-23
- 0238-67

- 0014-25
- 0120-93
- 0136-67
- 1603-30

- 0207-67
- 0200-67
- 0415-29-02
- 0209-67
- 0415-29-02
- 0200-67
- 0208-67
- 0214-67

- 0206-67-03 (V 220/60 Hz)

- 0310-40
- 0045-23
- 0385-31
- 0410-40
- 0030-45
- 0489-31

- 0038-45 (12 A)

- 0162-66
- 0825-41-02
- 1034-30-02
- 1021-31-02

- 0834-30
- 0803-30
- 0889-31
- 0103-67
- 0179-93
- 0589-31-02
- 0320-40
- 0073-23
- 0389-31
- 0508-99

- 0689-31
- 0634-30
- 0601-30
- 0223-67
- 0224-67

**OMEGA**

ATTENTION: This service & parts list should be retained for future reference. WHEN ORDERING PARTS, PLEASE PROVIDE MODEL, SERIAL NBR., SECTION LETTER & PARTS NBR.

ATTENTION: Cette liste de pieces detachees doit etre gardee pour reference future. Quand vous ordonnez des pieces, veuillez bien indiquer le model, le numero de series, la lettre de la section et le numero de code.